

## Specifikke betingelser for modtagelse af affald på Roskilde Kraftvarmeværk (KVV)

Indledning	Nærværende omfatter specifikke regler for modtagelse af affald til energiudnyttelse på ARGO's kraftvarmeværk i Roskilde.
Affaldsfraktioner	<p>Følgende affaldsfraktioner kan afleveres til energiudnyttelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaffald fra husholdninger og erhverv</li> <li>• Ikke-genanvendeligt byggeaffald, som anvises gennem kommunen</li> <li>• Andet ikke-farligt og ikke-genanvendeligt affald f.eks. ikke-genanvendeligt pap, papir og emballage, udefinerbart plast og laminater, ikke brugbare møbler og inventar, som ligeledes kan anvises gennem kommunen.</li> </ul> <p>Følgende må ikke modtages:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svovlholdigt affald, fx. gipsplader</li> <li>• PVC-holdigt affald</li> <li>• Tungmetalholdigt affald og affald med et væsentligt indhold af metaller fx. batterier, ubehandlet shredderaffald og kobberledninger.</li> <li>• Affald, som på grund af fysisk form eller tilstand kan give anledning til driftsproblemer, fx større genstande.</li> <li>• Affald der på grund af sin fysiske form og tilstand ikke kan destrueres ved forbrændingen, fx emballeret affald og kompakt vådt affald.</li> <li>• Affald som ikke kan opblandes i siloen, fx ikke-neddelte bildæk.</li> <li>• Affald hvis forurenende stoffer ikke destrueres i forbrændingen, fx affald med metaller under 5 mm og kedelaske.</li> <li>• Affald med indhold af pop-stoffer som ikke destrueres ved 850 °C og hvor der er krav om fuld destruktion.</li> <li>• Affaldsfraktioner hvor der ifølge anden lovgivning er forbud mod forbrænding, fx andet farligt affald og deponeringseget affald.</li> </ul>
Transportører	<p>Transportør skal efterkomme alle anvisninger fra anlæggets personale.          Transportør skal overholde de skilte hastighedsgrænser på anlæggets område.</p> <p>Alle vogne skal være forsynet med tippelad eller anden aflæsningsanordning.          Alle containere skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.</p> <p>Ophold nærmere end 2 m fra kant til silo i det gule område er kun tilladt med sele.</p> <p>Eventuel anhænger parkeres som udgangspunkt udenfor aflæssehallen under tømning af for-vogn.</p> <p>Der er rygeforbud og forbud mod brug af åben ild i aflæssehallen og ved siloerne.          Ved ønske om håndaflysning kontaktes personalet.</p> <p>Parkering må kun foretages udenfor aflæssehal, og køretøj må ikke spærre for porte eller vægte.</p>

<p>Indvejning</p>	<p>Alt affald skal vejes, når det afleveres på ARGO's modtageanlæg. Som hovedregel foretages både ind- og udvejning af læsset/vognen.</p> <p>Af hensyn til afregningen er det vigtigt, at leverandøren opgiver korrekte oplysninger ved indvejningen. Misbrug kan medføre afvisning på ARGO's anlæg.</p>
<p>Modtagekontrol</p>	<p>Det er personalet på anlægget der ud fra en visuelt bedømmelse afgør om et læs affald overholder anlæggets modtagebetingelser og dermed afgør om læsset kan/må modtages på anlægget.</p> <p>Såfremt et læs ikke er korrekt sorteret kan ARGO omklassificere læsset, hvorved affaldet modtages til en højere takst.</p> <p>Konstateres det, at læsset indeholder affald som ikke må modtages på anlægget, er transportøren pligtig at fjerne dette affald for egen regning.</p> <p>Modtagekontrollen består af en visuel inspektion i forbindelse med indvejning og aflæsning af affaldet.</p>
<p>Stikprøvekontrol</p>	<p>Personalet har ret til at udtage læs til en mere omfattende stikprøvekontrol.</p> <p>En stikprøvekontrol gennemføres ved at leverandøren aflæser materialer på et af personalet anvist sted.</p> <p>Personalet gennemgår herefter læssets indhold, evt. sammen med leverandøren.</p> <p>Hvis læsset ikke lever op til leveringsbetingelserne, foretager personalet en omklassificering af læsset, der registreres i vejesystemet.</p> <p>Konstateres det, at læsset indeholder affald som ikke må modtages på anlægget, er transportøren pligtig at fjerne dette affald.</p>
<p>Ikrafttrædelse</p>	<p>Disse specifikke modtagebetingelser, som er bilag til de "Almindelige modtagebetingelser for levering af affald på ARGO's behandlingsanlæg", træder i kraft den 30. oktober 2017.</p>